販売事業者様用 施工業者様用

液化石油ガス用定流量弁 F L バルブ KFL-50~100A 取扱説明書

- ◆ このたびは、FLバルブ をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
- ◆ 本書では、FLバルブを正しく設置するための方法、および安全にご使用していただくため、 その取扱い方法について説明しています。

設置工事をされる方は、工事をされる前に必ずお読みいただき、内容を充分に理解してから行ってください。

また、ご使用の前に必ずお読みいただき、内容を十分理解してからご使用ください。

◆ この説明書は、読まれたあとは維持管理責任者が大切に保管してください。

カグラベーパーテック株式会社

▲ 警告

ご使用前に、本書をよくお読みの上、正しくお使いください。 誤った使い方は、重大な事故につながる危険があります。



注意して頂きたいこと

- ◆この製品は、取扱いを誤ると L P ガスの供給停止やガス事故の原因になります。 ご使用前に本書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ◆ 高圧ガス保安法・液化石油ガス法等に定められた基準を厳守してください。
- ◆ この製品は L P ガス (プロパン・ブタン) 専用です。 その他のガスにはご使用になれません。
- ◆ <u>▲注意</u> のシンボルは、誤った取扱いをした場合に、製品を損傷する恐れのある事項 及び LPガ ス供給停止の原因となる恐れのある事項について説明してあります。
- ◆本製品を末永く安心してご使用いただくために、各種定期点検・検査は弊社または弊社サービス代 理店にお気軽にご用命ください。

機器類の点検、検査周期の目安

◆下記の期間による更新をおすすめ致します。

名称	型式	検査又は点検	推奨更新時期
FLバルブ	KFL-50∼100A	3年毎に分解検査を実施	10年

- ※高圧ガス保安法の適用を受ける場合は、LPガスバルク貯槽及び附属機器、弁計器類等の検査周期は、行政指導により実施してください。
- ◆上記の再検査は全て有償となります。
- ◆ 設置場所及び使用環境によっては、上記の寿命より早く老朽化する場合も考えられますので、 点検又は検査を十分に実施頂けるようお願い致します。

製品保証について

ご購入頂きました FLバルブ は、納入後1年間の製品保証を行っております。

◆ 保証の適用

取扱説明書に基づく正常な使用状態で、製造上の責任による故障の場合、納入日から1年以内であれば無償にて修理致します。

- ◆ 保証の適用除外
 - (1)取扱説明書に記載の使用方法および取付け規制等を守らない使用者の故意または不注意によって生じた故障または損傷の場合
 - (2)火災・天災等の不可抗力による故障または損傷の場合
 - (3)弊社の承諾なく機能に影響を及ぼす変更がなされた場合
 - (4) 弊社または弊社サービス代理店以外で修理されたことが原因で故障した場合
 - (5)その他弊社の責任によらない故障または損傷の場合

尚、保証期間経過後に故障が生じた場合は、ご連絡がありしだい実費を頂いて修理交換に応じさせて頂きます。

製品の概要

FLバルブ は、流量制限弁です。 ガスの流量に応じてFLバルブ内部の流路を絞って、ガスの流量がベーパーライザーの蒸発能力を超えないように制限します。

1)特徵

①ガスの安定供給が図れます

ベーパーライザーを複数台並列運転した場合、偏流等によりいずれかのベーパーライザーが過負荷(オーバーロード)状態となり、LPGの液流出防止装置が作動してガスの安定供給ができないことがあります。このような場合に、ベーパーライザーのガス出口ラインにFLバルブを取り付けることにより、ガスの安定供給を図ることができます。


②ベーパーライザーの増設時に有効です

FLバルブを取り付けることにより、ガス消費量の不足分に見合うベーパーライザー容量の増設だけでガスの安定供給ができるため、設備コストが少なくてすみます。

③自然気化ラインをプラスアルファとして使用できます

FLバルブがベーパーライザーのオーバーロードを防止しますので、並列設置した自然気化ラインをプラスアルファとして使用することが可能です。ピーク時等、一時的にガスの消費量がベーパーライザーの定格能力を超える場合でも、安心してガスをお使いいただけます。

2)外形寸法図




3)製品仕様


製	品	名	称	FLバルブ			
型			式	KFL-50A	KFL-100A		
対	応蒸系	ě 器 f	能力	50 kg/h	100 kg/h		
使	用	ガ	ス	液化石油ガス(プロパン・ブタン)			
設	計	圧	カ	0.50 MPa			
設	計	温	度	-5~+90 °C			
保	証	流	量	40 kg/h	80 kg/h		
入	口圧	力	※ 1	プロパン使用時 : 0.07 MPa ブタン使用時 : 0.05 MPa			
出	口圧	力	ж 2	プロパン使用時 : 0.05~0.07 MPa ブタン使用時 : 0.03~0.05 MPa			
接	続	口	径	25A JIS10K フランジ			
フ	ランジ	面間	寸法	100 mm	125 mm		
製		重	量	約 3.5 kg	約 4 kg		

- ※1 プロパン・ブタン混合ガスにてご使用の場合は、本書「入口圧力の設定」を参照してください。
- ※2 例えばプロパンにてご使用の場合、ガスの流量が保証流量に達すると出口圧力が0.07MPaから0.05MPaまで低下することを表しています。

4)姉妹品のご案内

対応蒸発器能力が150kg/h~500kg/hの、中・大型用定流量弁「Paraflow<パラフロー>」が姉妹品としてございます。詳細につきましては、弊社までお問い合わせください。







設置·施工

1)参考系統図

● 蒸発器2台並列設置(100kg/hと50kg/h)の場合






2) 注意事項

- ① 腐食性ガス(アンモニア・亜硫酸ガス等)の影響を受ける場所には設置しないでください。
- ② 必ず、蒸発器の蒸発能力に見合ったFLバルブを使用してください。
- ③ 蒸発器を複数台並列設置する際は、各蒸発器の出口ラインにFLバルブを取付けてください。
- ④ FLバルブの取付姿勢は、ガスの流れが水平か下向きとなるようにしてください。
- ⑤ FLバルブの流れ方向に注意して取り付けてください。
- ⑥ FLバルブに無理な力がかからないように施工してください。
- ⑦ 使用するガスの組成によってFLバルブ入口の圧力を設定する必要があります。必ず、中圧調整器とFLバルブの間に圧力計を取り付けてください。
- ⑧ メンテナンス作業が出来るように、各ラインのFLバルブの出口にストップ弁を設けてください。
- ⑨ FLバルブの内部に異物が侵入すると、機能が失われることがあります。FLバルブに接続する配管は事前に十分なフラッシングを行い、内部をよく清掃した上で施工してください。
- ⑩ 設置後は必ず気密試験を実施し、接続部より漏れ等がないことを確認した上でご使用ください。

入口圧力の設定(重要)

ご使用のガスの組成に応じて、FLバルブの入口圧力を次のとおり設定してください。圧力設定の方法は、お使いの中圧調整器の取扱説明書をご覧ください。



▲ 注 意

- ・図に示す入口圧力よりも高い圧力に設定した場合、流量が蒸発器の能力をオーバー する可能性があります。必ず、ガス組成に応じた入口圧力に設定してください。
- 特に、季節に応じてガス組成を変更する際には、入口圧力の再設定を忘れずに行うよう 注意してください。
- ・ 姉妹品の「Paraflow〈パラフロー〉」とは設定圧力が異なります。Paraflow〈パラフロー〉 の圧力設定につきましては、Paraflow〈パラフロー〉の取扱説明書をご覧ください。

● 自然気化ラインの圧力設定

自然気化ラインをプラスアルファとして使用する場合は、自然気化ラインの中圧調整器の設定を蒸発器ライン(上記FLバルブ入口圧力)よりも、0.02MPa低く設定してください。

例)使用ガスがプロパン100%の場合

ご不明な点がある場合は、下記サービスセンターまでお問い合わせください。

0120-021-833(受付時間 月曜~金曜日 9:00~18:00)

カグラベーパーテック株式会社

URL http://www.kagla.co.jp

〒661-0025 兵庫県尼崎市立花町1丁目2番1号 本社・大阪オフィス TEL 06(6429)2691(代) FAX 06(6422)0134 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1丁目3番9号(茅場町MYビル3F) 東京オフィス TEL 03(3661)7681(代) FAX 03(3661)7685 〒980-0012 宮城県仙台市青葉区錦町1丁目10番11号(新平和ビル6F) 仙台オフィス TEL 022(722)8745(代) FAX 022(711)1085 〒452-0008 愛知県清須市西枇杷島町地領1丁目9番15号 名古屋オフィス TEL 052(505)7011(代) FAX 052(505)7013 〒819-0002 福岡県福岡市西区姪の浜4丁目14番25号(華香ビル2F) 福岡オフィス TEL 092(894)5070(代) FAX 092(885)8751 〒651-1411 兵庫県西宮市山口町名来1235番地 右 馬 TEL 078(904)0871(代) FAX 078(904)0874 0120-021-833 (受付時間 月曜~金曜日 9:00~18:00) サービスセンター

[ガス事業法に基づく溶接承認番号,56資庁第15290号,58資庁第14883号, 経済産業大臣認定事業所・MBA-441-M.N(管類,弁類)]

・機器の点検・修理・故障に関するご相談は弊社または弊社サービス代理店へご連絡ください。

サービス代理店			